

BRUGSANVISNING PAKOL

1. Rengør omhyggeligt gevind for smuds og olie. Rengør evt. med denat. sprit. Læs Arbejdshygiejnisk brugsanvisning.
2. Omrør/omryst PAKOL grundigt inden brug.
3. Det rengjorte gevind pensles med et lag PAKOL. Lad tørre et øjeblik (max.10 min.). Evt. kan der også kommes Pakol inden i muffen.
4. Pakgarn påføres gevindet jævnt og stramt i dets stigningsretning.
5. Det pakkede gevind påføres et jævnt lag PAKOL, evt. af to gange med et minuts mellemrum. VIGTIGT! Pakgarnet skal være fuldstændig gennemvædet af PAKOL.
6. Lad PAKOL tørre 30 - 60 sek. inden sammenspænding.
7. Samlingerne bør tørre 12 - 24 timer (afhængig af omgivelsestemperatur) inden ibrugtagning (især vigtigt ved diesel og fuelolie).
8. Sørg for GOD VENTILATION under arbejdet. Luk emballagen straks efter brug.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.