

BRUGSANVISNING MULTITEC

1) Sprøjt MULTITEC hele vejen rundt om røret på rørsamlingen eller hvor der iverdigt mtte vre mistanke om / risiko for lkage. Uttheder vil da straks afslres ved at vsken bobler op. MULTITEC er udstyret med en specialventil, som muliggr anvendelse af spraydsen p hovedet.

2) Afskyl teststedet grundigt med vand efter testen.

3) Ved meget lave temperaturer vil trykket falde i beholderen, men det vender tilbage ved opvarmning. Hvis der konstant skal arbejdes i meget lave temperaturer anbefaler vi at bruge Multitec i specialversion der er frostsikker til -30°C.

BEMRK! Det er brugeren der altid p forhnd br sikre sig at produktet er egnet til brug p den nskede installation (Multitec kan reagere med visse plastiktyper, som PPSU og Polycarbonat). Ligeledes br brugeren sikre sig at prvestedet afskylles med vand efter brug. Aerosoldser m aldrig udsttes for temperaturer over 50 °C.