



Aloita tiivistyslangan käyttö oikein:

Vapauta vyyhdelle kierretyn langan pää ja avaa vyyhti koko pituuteensa.




Asennusohje:


Vedä sopivan pituinen pätkä*UNIGARN-tiivistyslankaa vyyhdeltä, pidä lankaa kuvan osoittamalla tavalla ja vedä säikeet varovasti irti toisistaan. (*Putken halkaisijasta riippuen, esim. 1/2" putkeen n. 20 cm).




Kiedo tiivistyslanka tiukasti ja tarkasti kierreliitoksen koko pituudelle (ota huomioon kierresuunta). Kierteiden tulee täyttyä tiivistelangasta siten, että kierteiden huiput jäävät näkyviin. Tiivistyslanka ei saa tulla putken pään yli.



Levitä tasainen kerros putkikittiä koko tiivistyslangan päälle sormin kierteiden suuntaisesti.



Putki voidaan kiertää paikalleen ja liitos on heti käyttövalmis. UNIPAK-putkikitin ja UNIGARN-tiivistyslangan käyttö mahdollistaa putkien ja liittimien jälkisasennuksen. Poista ylimääräinen putkikitti ja tiivistyslanka liinalla ja tarvittaessa teräsharjalla



Yllä mainitut tiedot perustuvat kokeisiin ja kokemuksiin. Koska emme voi kontrolloida tuotteen käyttöä, suosittelemme koneasennusta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu haluttuun asentukseen.